外形図



セグメント名称　　推奨半田付けパッド寸法

単位：mm
指定無き寸法公差：±0.3

回路図・端子接続表



●本製品の外観及び仕様は品質改善のため、予告なく変更することがあります。ご注文の節は、個別仕様書にて、ご確認ください。

●これら「製品」は航空宇宙機器、海底ケーブル、原子力反応制御機器、生命維持装置、自動車や輸送機器および交通管制システムのような最終製品にご使用の場合は、御問い合せ願います。

⚠ 安全に関するご注意

■ご使用の際は、必ず個別の技術資料もしくは納入仕様書・取扱説明書等をよくお読みの上、正しくお使いください。

R100 古紙パルプ配合率100％再生紙を使用

地球環境保護の為、再生紙を使用しています。
このカタログは2006年4月現在のものです。

OKAYA 岡谷電機産業株式会社

http://www.okayaelec.co.jp

本　　社　〒158-8543 東京都世田谷区等々力6-16-9　TEL 03-4544-7000　FAX 03-4544-7007
営業本部　〒158-8543 東京都世田谷区等々力6-16-9　TEL 03-4544-7030　FAX 03-4544-7055
東関東営業所　〒158-8543 東京都世田谷区等々力6-16-9　TEL 03-4544-7040　FAX 03-4544-7055
西関東営業所　〒158-8543 東京都世田谷区等々力6-16-9　TEL 03-4544-7050　FAX 03-4544-7055
東北営業所　〒969-1302 福島県安達郡大玉村玉井字築舘6番　TEL 0243-48-2798　FAX 0243-48-2173
長野営業所　〒394-0035 長野県岡谷市天竜町3-20-32　TEL 0266-24-1771　FAX 0266-24-1779
名古屋営業所　〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-10-23　TEL 052-951-2291　FAX 052-951-3191
大阪営業所　〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7-15-26　TEL 06-6341-8815　FAX 06-6341-8775
福岡営業所　〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4　TEL 092-461-2261　FAX 092-461-2265

CAT.NO. 0186K0604-1